



# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАМЕРУ И МОНТАЖУ

## ЗАМЕР РАМОЧНОЙ ВСТАВНОЙ МОСКИТНОЙ СЕТКИ SKF

- 1 Открыть створку и произвести замер светового проема.



Замер делать по пластиковой кромке.

- 2 Замерить световой проем по ширине (L1; L2; L3) в мм



Числовые данные размеров не должны различаться больше чем на 2 мм.

- 3 Замерить световой проем по высоте (H1; H1; H1) в мм



Числовые данные размеров не должны различаться больше чем на 2 мм.

- 4 Рассчитать размер сетки

$$\text{ШИРИНА } L = \frac{L_1 + L_2 + L_3}{3}$$

$$\text{ВЫСОТА } H = \frac{H_1 + H_2 + H_3}{3}$$



### ВНИМАНИЕ!

Важно сделать точный замер по высоте (H) в мм!

Если сетка будет больше на 2-3 мм, то сложно установить в оконный проем.

Если сетка будет меньше на 2-3 мм, то будет вылетать из оконного проема.

