



## ЗАМЕР РАМОЧНОЙ СЕТКИ «УНИВЕРСАЛЬНАЯ»

- 1 Открыть створку и произвести замер светового проема.



**Замер делать по кромке.**

- 2 Замерить световой проем по ширине ( $L_1$ ;  $L_2$ ;  $L_3$ ) в мм



**Числовые данные размеров не должны различаться больше чем на 7 мм.**

- 3 Замерить световой проем по высоте ( $H_1$ ;  $H_2$ ;  $H_3$ ) в мм



**Числовые данные размеров не должны различаться больше чем на 7 мм.**

- 4 Принимаем размеры светового проема

ШИРИНА  $L$  = минимальному размеру  $L_1, L_2, L_3$

ВЫСОТА  $H$  = минимальному размеру  $H_1, H_2, H_3$

